3D Glasses YA-G30

取扱説明書
本書は、お読みになった後も大切に保管してください。 — 日本語

User's Guide
Be sure to keep all user documentation handy for future reference. — English

Bedienungsanleitung
Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf. — Deutsch

Mode d'emploi
Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future. — Français

Guía del usuario
Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas. — Español

Guida dell'utilizzatore
Conservare l'intera documentazione dell'utente a portata di mano per riferimenti futuri. — Italiano

Instruktionshäfte
Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens. — Svenska

用戶説明書
請務必將所有用戶文件妥善保管以便日後需要時查閱。 — 中文（繁）

사용설명서
만약을 대비하여 사용설명서 등은 소중히 보관해 주십시오. — 한국어

Kullanım Kılavuzu
Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz için bütün kullanım dokümantasyonunu özenle saklayınız. — Türkçe

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Обязательно храните всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем. — Русский

Guia do Usuário
Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências. — Português

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。　VCCI-B

目 次

安全上のご注意 J-2
使用上のご注意 J-8
内容物のご確認 J-10
各部の名称と働き J-11
電池をセットする J-12
3D映像を見る J-14
レンズのクリーニング J-16
製品仕様 J-17
アフターサービス窓口について J-18
保証・アフターサービスについて J-20

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 本書および本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理などに起因するデータの消失による、損害および逸失利益などにつきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

絵表示について

この取扱説明書および製品での表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は「気を付けるべきこと」を意味しています。
（左の例は感電注意）

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています。
（左の例は分解禁止）

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。
（左の例は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告

●故障したまま使用しない

破損･異常･故障があるときは使用しないでください。
そのまま使い続けると、けが、目の疲れ、体調不良などの原因となることがあります。割れたり、ヒビがはいったりしているような状態で使用しないでください。

●水、液体はさける

水、液体のかからない状態で使用してください。火災や感電の原因となります。

●分解･改造しない

本製品を分解･改造しないでください。感電･やけど･けがの原因となったり、3D視聴時の動作不良による体調不良の原因となったりします。また、分解･改造した場合は、保証および修理の対象外になります。修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

●落とさない、ぶつけない

落としたり、踏んだり、力を加えたり、上にものを落としたりしないでください。レンズ部などが破損してけがの原因となることがあります。

●火中に投入しない

火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

●次の場所で使用したり、置いたりしない

火災・感電の原因となります。

- 湿気やほこりの多い場所
- 調理台のそばなど油煙があたるような場所
- 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光があたる場所
- その他、高温や低温の場所

●水場や風呂場などの水に濡れるところに置かない

●3Dグラスの電池や付属品は、乳幼児の手の届くところには置かない

吸い込んだり、飲み込んだりすると、窒息や胃壁障害などのおそれがあります。
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

●電池について

電池は使い方を誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 直射日光などの過激な熱にさらさない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
- 極性(⊕と⊖の向き)に注意して正しく入れる
- 指定されている電池以外は使用しない

●3Dグラスを着用して直接太陽を見ない

⚠ 注意

- ●使い切った電池は直ちに3Dグラスから抜く
- ●長時間使用しないときは、3Dグラスから電池を取り外しておく
- ●電池を廃棄する場合は、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄する
- ●3Dグラスを廃棄する場合は、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄する

次のような場合は3D映像を見ることはやめてください。

- 3D映像が二重に見え始めたり、立体感がなくなったように感じ始めたりしたら、見るのをやめてください。目の疲れの原因となることがあります。

●日常生活時と同等の視力を確保する

日常的に視力矯正メガネや視力矯正コンタクトレンズを使用している人は、通常使用しているメガネやコンタクトレンズなどを着用したうえで3Dグラスを着用してください。視力を矯正せずに3D映像を見ると、目の疲れや視覚異常の原因となることがあります。

3D映像を見ることができる年齢は、6歳以上が目安です。お子様が3D映像を見る場合は、保護者の方が十分にお子様の様子に注意を払い、3D映像を見て良いかどうかの判断や、3D映像を見つづける時間の制限などの管理をしてください。

●3D映像を見るとき以外は3Dグラスを着用しない

3D映像を見る以外の用途に使用すると、けがや目の疲れの原因となることがあります。

●3Dグラスを長時間着用したままにしない

鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、かゆみを感じたりしたら、3Dグラスの着用を中止してください。これらの症状は3Dグラスを長時間着用していると圧迫などによって発生することがあり、体調不良の原因となることがあります。

●異なる用途に使用しない

3Dグラスには、視力矯正用の眼鏡、サングラス、あるいは保護ゴーグルとしての機能はありません。3Dグラスをこれらの代替品として使用することはおやめください。誤った用途に使用すると、負傷する恐れがあります。

使用上のご注意

- 次のような場所での使用や保管は避けてください。本製品の故障・破損の原因になります。
  - 静電気が発生しやすいところ
  - 極端に高温または低温のところ
  - 湿度の高いところ
  - 急激な温度変化が起こるところ
  - ほこりの多いところ
  - 水に濡れるような場所
- 低温や高温の環境では使用しないでください。
  5℃～35℃の環境内でご使用ください、使用環境温度範囲外では、3D映像の品質や製品の信頼性を保証できません
- 消耗した電池を3Dグラスに取り付けたまま長時間放置しないでください。電池が液漏れすることがあります。液漏れは故障・破損の原因になることがあります。
- 3Dグラスは折りたたむことはできません。フレームを曲げようとしたり、無理な力を加えたりしないでください。

- レンズ部が傷ついたり壊れたりすると、3D映像の品質が低下する原因となります。
  - レンズ部に力を加えないでください。
  - レンズ部の表面を鋭利なもので引っかいたりしないでください。
  - 3Dグラスを落としたり、曲げたりしないでください
- 3Dグラスの同期センサー部をよごしたり、ラベルやシールなどを貼ったりしないでください。3D映像と同期をとれなくなり、3Dグラスが正しく動作しなくなることがあります。
- 蛍光灯照明の部屋で視聴している場合、蛍光灯の点灯周波数によっては部屋全体の明るさがちらつくことがあります。このような場合は、蛍光灯を暗くするか、ほかの照明器具を使用するなどの対処をしてください。(特にお子様がいる場合などは、照明を消して真っ暗な室内で投映画面を見ることはおすすめできません。)
- 3Dグラスは正しく着用してください。上下や前後を逆にすると、正しい3D映像を見ることができません。
- 3Dグラスを着用した状態では、他のモニタ画面(パソコン画面、デジタル時計、電卓、テレビなど)が見づらくなることがあります。3D対応カシオ製プロジェクターの3D映像以外のものを見るときは、3Dグラスをはずしてください。

内容物のご確認



3Dグラス本体

ノーズピース×2
（1つは本体に装着されています）

試用電池（CR2025×2）

- 取扱説明書（本書）
- 保証書

各部の名称と働き

同期センサー
使用時は、塞がないようにしてください。

オンボタン
押すと電源オンします。電源オン中に押すと、L/R反転します(J-15ページ)。



ノーズピース
2つのうち自分に合う方を選んで3Dグラス本体に装着してください。

メモ

- プロジェクターからのDLP-LINK信号が3分間以上検出されない場合、3Dグラスの電源は自動的にオフになります。

電池をセットする

ご注意

- 電池カバーの破損を防ぐため、電池をセットする際は必ず下記の手順に従ってください。

1. 電池カバーのネジ4本を外す。



2. ①のくぼみに爪などを引っ掛けて電池カバーを軽く引き上げて取り外す。



3. 2つのCR2025電池を、＋の面を上にして取り付ける。



4. 電池カバーを②の側からゆっくりと差し込む。



5. 電池カバーのネジ4本を締める。



電池の交換時期について

3Dグラスで見た3D映像が点滅して見えるようになったら、電池の残量がわずかになっています。速やかに電池を交換してください。

3D映像を見る

3Dグラスをかけると、3D対応カシオ製プロジェクター(DLP-LINK 3D対応製品)で投映した3D映像を立体視できます。プロジェクターで3D映像を投映後、3Dグラスのオンボタンを押してから、3Dグラスをかけてください。なお3D映像の投映方法については、プロジェクターに付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書をご覧ください。

3D映像を見る際の環境条件について

3Dグラスをとおして見たときに3D映像がどの程度立体的に見えるかは、次のような条件によって変化します。

- 周囲の明るさ
- 投映画面のサイズ
- 視聴者からスクリーンまでの距離
- 3D映像そのものの内容や質

条件によっては3D映像がまったく立体的に見えないこともあります。このような場合は、部屋の明るさを暗くしたり、スクリーンに近づいてみてください。3D映像の立体感が改善される場合があります。

L/R反転について

3Dグラスをかけて3D映像を見たときに奥行きが逆転したように感じるなどの違和感がある場合は、再生中の3D映像と3Dグラスのシャッター動作が左右反転していると考えられます。このような場合は、プロジェクターの[ENTER]キーを押すか、3Dグラスのオンボタンを押して、L/R反転してください。状態が改善される場合があります。

なお、プロジェクターのL/R反転について詳しくは、プロジェクターに付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書をご覧ください。

レンズのクリーニング

レンズの表面にほこりや汚れが付いていたら、柔らかい布またはレンズクリーニングペーパーを使ってレンズを軽く拭いてください。汚れが取れにくい場合は、市販のレンズクリーナーをご使用ください。

ご注意

- レンズは柔らかい布またはレンズクリーニングペーパー以外のものを使って拭かないでください。また、クリーニングに研磨剤を使用しないでください。

製品仕様

検知タイプ	DLP-LINK 3D
電池	CR2025×2
定格電圧／容量	DC6V、225mAh
消費電力	4mA
電池寿命	約40時間
センサー写真検知幅	450nm～950nm
使用環境	動作温度：5～35℃ 動作湿度：20～80％（ただし結露しないこと）

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

アフターサービス窓口について

製品の機能・操作・購入先に関するお問い合わせ

お客様相談窓口

ナビダイヤル®

0570-088988

全国一律料金でご利用いただけます。

http://casio.jp/support/contact/before/

PHS・IP電話からは03-5334-4785

受付時間
月曜日～土曜日　AM9：00～PM5：30
（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

修理サービス窓口

修理に関するお問い合わせ窓口

ナビダイヤル®

0570-004161

全国一律料金でご利用いただけます。

http://casio.jp/support/contact/before/

PHS・IP電話からは042-560-4161

受付時間
月曜日～土曜日　AM9：00～PM6：30
（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

送付修理サービス受付窓口

最新のご送付先につきましては下記アドレスよりご参照ください。

http://casio.jp/support/repair/soufu/

なお、「修理に関するお問い合わせ窓口」でもご案内しております。

持込修理サービス受付窓口

最新のお持込先につきましては下記アドレスよりご参照ください。

http://casio.jp/support/repair/mochikomi/

なお、「修理に関するお問い合わせ窓口」でもご案内しております。

ホームページによる情報の提供について

製品のQ&A、製品・修理のお役立ち情報、各種サポート情報、機能・操作や修理のお問い合わせに関する情報をホームページで提供しております。

カシオホームページ　http://casio.jp/　から「お客様サポート」のページをご参照ください。

カシオ製品の修理サービスに関する業務はカシオテクノ株式会社が担当いたします。

- 電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

- 保証期間中は
  保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理サービス窓口」に修理をご依頼ください。
  - 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
  - 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」までご連絡ください。
- 保証期間が過ぎているときは
  お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承いただきたいこと

・ 故障の内容によりまして、弊社の都合により「一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理にかえ同一製品あるいは同等製品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

・ 循環型社会形成促進の取組みの一環として、再生した部品や製品を、修理や製品交換の際に使用させていただく場合があります。修理の際に交換した部品や製品は、修理受付時に特段のお申し出がない限り弊社にて引き取らせていただきます。

・ 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内の「修理サービス窓口」にご依頼ください。

■ アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

CASIO

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Printed in China
Imprimé en Chine
P9M38-4800-00
MA1107-B